

## Установка драйвера «Устройство согласования USB-RS485»

ООО «Планар» 2008

Подключите «Устройство согласования USB-RS485» к компьютеру и запустите мастер установки нового оборудования, Рис.1.



## Рис.1.

Операционная система, при подключении «Устройство согласования USB-RS485», может автоматически запустить мастер установки нового оборудования и вам нужно будет выбрать способ установки, выберите настройки как показано на рисунке и нажмите «Далее», Рис.2.



Рис.2.

Выберите «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее», Рис.3.

Мастер нового оборудования		
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: Converter USB->485 Солчетег USB->485 Солчетег USB->485 Солчетег USB->485 Солчетег USB->485	
	Выберите действие, которое следует выполнить. С <u>А</u> втоматическая установка (рекомендуется) <b>С</b> <u>Цстановка из указанного места</u> Для продолжения нажмите кнопку "Далее".	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

Рис.3.

Нажмите «Обзор» и укажите папку где находиться драйвер, нажмите «Далее», Рис.4.

Мастер нового оборудования		
Задайте параметры поиска и установки.		
Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.		
Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер.		
Поиск на <u>с</u> менных носителях (дискетах, компакт-дисках)		
Включить следующее место поиска:		
D:\Driver 🗨 🖸 бзор		
П не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.		
Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования.		
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена		

Рис.4.

При появлении сообщения, рекомендующее отменить установку (Рис.5.), нажать кнопку «Все равно продолжить».

Установка оборудования		
1	Программное обеспечение, устанавливаемое для: Converter USB->485	
	не тестировалось на совместимость с Windows XP. ( <u>Подробнее о таком тестировании.</u> )	
	Установка этого программного обеспечения может нарушить работу системы. Microsoft рекомендует прекратить установку и обратиться к поставщику программного обеспечения за версией, прошедшей проверку на совместимость.	
	Все равно продолжить Прекратить установку	

Рис.5.

Нажмите кнопку «Готово» и завершите установку, Рис.6.

Мастер нового оборудования		
	Завершение работы мастера нового оборудования мастер завершил установку программ для: Converter USB->485 Ф	
	< <u>Н</u> азад <b>Готово</b> Отмена	

Рис.6.

Запустите диспетчер устройств, в списке оборудования появиться новое устройство «Convertor USB->485», Рис.7.

🚇 Диспетчер устройств	- 🗆 🗙
<u>Консоль Действие Вид Справка</u>	
$\leftarrow \rightarrow   \blacksquare   \oiint   \bigotimes   \boxtimes$	
🖻 🥝 DVD и CD-ROM дисководы	
🔁 🗃 IDE АТА/АТАРІ контроллеры	_
🐵 😼 Видеоадаптеры	
🕀 🎿 Дисководы гибких дисков	
🕀 🐲 Дисковые устройства	
🕀 🧐 Звуковые, видео и игровые устройства	
🗄 🦢 Клавиатуры	
🗄 😼 Компьютер	
🗄 🚍 Контроллеры гибких дисков	
🖃 🙀 Контроллеры универсальной последовательной шины USB	
Converter USB->485	
Горана Intel(R) 02001 Рајн BM USB Universal Host Controller - 2658	
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659	
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A	
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658	
Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C	
Корневой USB концентратор	
Корневой USB концентратор	
Корневой USB концентратор	
Корневои USB концентратор	
Корневои Ори концентратор	-



При первом запуске программного обеспечения которое будет использовать «Устройство согласования USB-RS485», необходимо повторно установить этот же драйвер, при этом в списке оборудования появиться устройство «Convertor USB->485 (ready)», Рис.8.

🚇 Диспетчер устройств	- 🗆 🗙
<u>К</u> онсоль <u>Д</u> ействие <u>В</u> ид <u>С</u> правка	
КСОООО155      ОVD и CD-ROM дисководы     ОVD и CD-ROM дисководы     ОVD и CD-ROM дисководы     ОDE ATA/ATAPI контроллеры     ОDE ATA/ATAPI контроллеры     ОDE ATA/ATAPI контроллеры     ОДЕ АТА/ATAPI контроллеры      ОДЕ АТА/ATAPI контроллеры     ОДЕ АТА/ATAPI контроллеры      ОДЕ АТА/ATAPI контроллеры	
<ul> <li>Клавиатуры</li> <li>Компьютер</li> <li>Компьютер</li> <li>Контроллеры гибких дисков</li> <li>Контроллеры гибких дисков</li> <li>Соnverter USB-&gt;485 (ready)</li> <li>Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658</li> <li>Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A</li> <li>Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B</li> <li>Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B</li> <li>Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B</li> </ul>	
Корневой USB концентратор Корневой USB концентратор Корневой USB концентратор	•

Рис.8.